NOTICE D'UTILISATION de la gamme digitale RIKA





SOMMAIRE	Le poêle autrichien
NOTICE D'UTILISATION DE LA GAMME DIGITALE RIKA	
PANNEAU DE COMMANDE	3
ACCÈS AUX DIFFÉRENTS SOUS-MENUS	4
CHANGEMENT DU MODE DE FONCTIONNEMENT DES POÊLES	5
RÉGLAGE DE L'HEURE	6
RÉGLAGE PLAGES HORAIRES «HEBDOMADAIRES»	7
RÉGLAGE PLAGES HORAIRES «JOURNALIÈRES»	8
RÉGLAGE DES TEMPÉRATURES EN MODE AUTO	9

PANNEAU DE COMMANDE



Avant de détailler les différentes options de chauffe d'un poêle RIKA, il est important de savoir que pour tous les poêles, (qu'il soit à bois ou granulés) les manipulations sont identiques.

Ces manipulations sont accessibles grâce au panneau de commande, incorporée à votre poêle.

Selon les modèles, son design peut varier, mais les symboles restent les mêmes.

Pour chaque schéma, nous prendrons pour exemple le modèle suivant :



ACCÈS AUX DIFFÉRENTS SOUS-MENUS



Le passage d'un «sous-menu» à un autre, s'effectue avec la touche **«menu».**

- En suite, la liste des sous-menus dans leur ordre d'apparition (MODE, TIME, SETUP, INFO) :



CHANGEMENT DU MODE DE FONCTIONNEMENT DES POÊLES



Chaque poêle RIKA bénéficie de 3 modes de fonctionnement : HEAT, ROOM et AUTO.

- Voici la démarche à suivre pour parvenir à la sélection de ces modes, sous 3 étapes.





RÉGLAGE PLAGES HORAIRES «HEBDOMADAIRES»



Application réservée au mode **AUTO**.



RÉGLAGE PLAGES HORAIRES «JOURNALIÈRES»



Application réservée au mode **AUTO**.



RÉGLAGE DES TEMPÉRATURES EN MODE AUTO



Sélectionner au préalable le mode **AUTO** (voir organigramme «changement du mode de fonctionnement»).

